

walimex^{pro}
Your Inspiration. Your Chance.

Spektiv

spotting scope

SC040/SC046



Gebrauchsanleitung
Instruction Manual

D Gebrauchsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Spektiv.

Abbildungen und technische Daten können abweichen.



- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Spektiv das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.

Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
WARNUNG	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1. Wichtige Sicherheitsinformation

WARNUNG

Brandgefahr: Legen Sie das Spektiv nie offen auf brennbare Flächen – Brandgefahr. Verschließen Sie es immer mit den entsprechenden Spektivdeckeln.

WARNUNG

Schädigung der Augen: Sehen Sie mit dem Spektiv nicht in die direkte Sonne. Verletzungsgefahr für die Augen.

2. Bezeichnung der Komponenten je nach Modell



- 1 Tischstativ mit Montageplatte
- 2 Handgriff
- 3 Schärfeneinstellung
- 4 Zoom-Einstellung



3. Montage

- Schrauben Sie die Schnellwechselplatte an die Halterung des Spektives.
- Befestigen Sie die Schnellwechselplatte an dem dazugehörigen Stativkopf. Vergewissern Sie sich, dass die Schnellwechselplatte einrastet und fest und sicher sitzt.
- Entnehmen Sie die Schutzkappen vor den Linsen.
- Je nach Modell können Sie den Zoom, den Fokus und die Schärfe einstellen.

4. Demontage

- Verschließen Sie alle Linsen mit den mitgelieferten Schutzkappen.
- Entfernen Sie das Spektiv mit der Schnellwechselplatte vom Stativkopf.
- Schrauben Sie die Schnellwechselplatte von der Halterung am Spektiv.
- Verpacken Sie Ihr Spektiv in der Transporttasche und in der Originalverpackung.

5. Pflege und Instandhaltung

Das Spektiv sollte bei Nichtgebrauch verschlossen bleiben. Zur Reinigung verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden. Bei Nichtgebrauch bewahren Sie Ihr Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort auf.

6. Technische Daten

	SC040	SC046
Vergrößerung	25X-75X	15X-45X
Zieldurchmesser (mm)	70	60
Durchmesser Frontlinse	92	-
Prisma	BAK4	BK7
Prismentyp	Porro	Porro
Okulardurchmesser (mm)	15	-
Linienbeschichtung	FMC	FMC
Sichtfeld (°)	1.9-0.91	2.2-1.1
Eye relief(mm)	16-14	16-13
Durchmesser Austrittslinse (mm)	-	4-1.3
Naheinstellgrenze (M)	5	10
Wasserdicht (J/N)	J	N
Nettogewicht (g)	1100	660

EN Instruction Manual



We would like to thank you for your trust in us and wish you much fun and success with your new lens.

Within the scope of product improvements we reserve the right for technical and optical changes.



- Please read these instructions for use thoroughly before you use this new equipment for the first time. It contains everything you need to know in order to avoid damage to persons or property.
- Strictly follow all notes on safety in these instructions for use.
- Keep these instructions for use in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to someone else, you should also pass on these instructions for use.

Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Identification	Meaning
 WARNING	Draws your attention to a dangerous situation, which can result in severe or even fatal injury, if not avoided.
 CAUTION	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in a minor or moderate injury.

1. Important safety information

WARNING

Danger of burn hazard

Never put the lens opened on inflammable surfaces – danger of fire. Always close the lenses with the suitable lens caps.

WARNING

Damage of eyes

Don't look into the sun with the lens directly. Danger of damaging your eyes.

2. Name of the components according to model



- 1 Table-top tripod and mounting plate
- 2 Handgrip
- 3 Focusing Handwheel
- 4 Eyepiece



3. Mounting

- Screw the quick-release plate to the holder of the spotting scope.
- Secure the quick-release plate to the accompanying tripod head. Check that your quick-release plate is firmly and securely in place.
- Remove the protective cap in front of the lenses.
- Depending on the model, the zoom, focus and sharpness can be adjusted.

4. Removal

- Cover all lenses with the protective caps provided.
- Remove the spotting scope with the quick-release plate from the tripod head.
- Screw the quick-release plate of the holder on to the spotting scope.
- Pack away your spotting scope in the carry bag provided and in the original packaging.

5. Care and maintenance

The spotting scope should stay closed when not in use. For cleaning, please use a micro cloth to avoid scratches. Store your lens in a cool, dry place when not in use.

6. Technical specifications

	SC040	SC046
Magnification	25X-75X	15X-45X
Objective diameter(mm)	70	60
Front lens diameter	92	/
Prism	BAK4	BK7
Prism Type	Porro	Porro
Eyepiece diameter(mm)	15	/
Lens Coating	FMC	FMC
Field of view(°)	1.9-0.91	2.2-1.1
Eye relief(mm)	16-14	16-13
Exit Pupil Diameter(mm)	/	4-1.3
Close distance(M)	5	10
Waterproof(Y/N)	Y	N
Net weight(g)	1100	660

WALSER GmbH & Co. KG
Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel: +49 8432 9489-0
Fax: +49 8432 9489-8333
Germany

Made in Korea

www.walimex.com